



Примечание:
1. Подключение кабеля от датчика к платам внешних соединений БУ-48 осуществляется через индивидуальный кабельный ввод.

Имя		Подп.		Дата	
Имя	Имя	Подп.	Подп.	Дата	Дата
Разраб.	Толста				
Проб.	Золотов				
Т. контр.	Петров				
Рук. разра.	Петров				
Н. контр.	Лактионов				
Удоб.	Лактионов				
Копировать					
АС.АДМ/Б/Р/С/ТУ/Б/В/И/В/ОТ/ДМС					
СТИГ2.399.139-01.34					
Блок управления удаленным краном БУ-48					
Схема электрическая соединений					
"СобТИГ-ОЗ"					
Формат: А2					

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание				
					A1	Плата внешних соединений (левая) СТИГ5.103.089		1
A2	Модуль преобразования 110В/24В/12В СТИГ5.103.087		1					
A3	Модуль управления краном СТИГ5.103.075		1					
A4	Плата внешних соединений (правая) СТИГ5.103.089-01		1					
	Жгут связи с имитатором кранов. СТИГ6.640.381		1					
Зам. 1					СТИГ2.399.139-01 ПЭ4			
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата		
Инв. № подл.	Разраб.	Тоста			Блок управления удаленным краном БЛУ-48-01 Перечень элементов.	Лит.	Лист	Листов
	Пров.	Золотов					1	1
	Рук. разр.	Петров				"СовТИГаз"		
	Н. контр.							
	Утв.	Лактионов						