

перечень аварийных сообщений с переводом и расшифровкой.

Analog Restored

**Аналоговый сигнал восстановлен**

End Calibration

**Окончание калибровки**

Low DP Cutoff active

**Низкое значение перепада**

Manual Override

**Введена числовая константа**

Report Loaded

**Отчёт загружен**

Low Battery Alarm

**Низкое напряжение батареи**

High differential Alarm

**Сообщение о высоком перепаде**

System Warm Start

**Горячий старт системы**

Failed Analog Input

**Отказ аналогового входа**

Input In Calibration

**Вход калибруется**

Low DP Cutoff Clear

**Окончание сообщения «Низкий перепад»**

Manual Override Clear

**Переход на текущие значения**

Low Battery Alarm Clear

**Питание в норме**

High Differential Alarm Clear

**Перепад в норме**

System Warm Stars Clear

**Горячий старт выполнен**